
Bandhours

Инструкция по сборке Andromeda B

SHOWER ENCLOSURE ANDROMEDA-B INSTRUCTION

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали B&H. Пожалуйста прочтите внимательно инструкцию перед установкой.

We appreciate your choosing of B&H Shower Products, and wish you a pleasant experience with our products and service. Please read Instruction carefully before installation.



Уход и обслуживание
Notice and Maintenance

1. Необходимо регулярно очищать и регулировать ролики.

Cleaing the sliding track and adjust rollers regularily;

2. При очистке любых элементов необходимо использовать только тёплую мыльную воду и мягкую губку. Не допускается к использованию при очистке любых элементов абразивные чистящие порошки - это может привести к повреждению поверхности.

CLEANING- use only warm soapy water and damp cloth/sponge on a regular basis; Do not use abrasive scouring powders, chemicals or aerosol cleaners- these may result in damage to the surfaces,in particular, the plated component parts;

3. Не допускайте попадания пальцев рук между двигающимися частями.


Do not put your hands between glass doors when sliding;

4. Не допускается поднимать установленное изделие.

Do not climb shower enclosure;

5. Не допускается виснуть на дверцах.

Do not hang heavy articles on shower enclosure;



Содержание
Catalogue

1. Проверка товара перед сборкой/установкой-1
Check Appearance of Shower Enclosure
2. Комплектность ——— 2
Picture of Parts
3. Порядок сборки ——— 3-11
Scheme of Installation
4. Уход и обслуживание
Notice and Maintenance ——— 12


Проверка товара перед сборкой/установкой
Check Appearance of Shower Enclosure.


1. О любых обнаруженных дефектах товара необходимо сообщить до начала сборки/установки.


Any defects must be reported to B&H before assembly / installation.


2. Претензии о обнаруженных дефектах товара принимаются только до начала сборки /установки.


Claims for imperfections will only be accepted prior to assembly / installation.
















Assembling tools			2 ST4 25 1x	3 16 M4 4x	6 ST4 16 4x 4x
7 ST4 30 8x	8 2x	10 2x 2x	11 4x	12 1x	13 12 M4 10x
16 2x	18 ST4 12 10x	19 ST4 16 8x 4x	20 4x	21 ST4 16 4x 4x	



spirit level
L-shaped right angle fixing profile


M4X16
M4X12
M4X16


ST4X16
ST4X16







Гидравлическое подключение душевого бокса:


- к магистралям холодной и горячей воды-гибкая подводка с накидной гайкой ½;
- к канализации — D подк.=50 мм;
- **на питающих трубопроводах горячей и холодной воды должны быть установлены запорные краны, расположенные в легкодоступном месте.** (отключаются, когда душевая кабина не используется);
- **подключение холодной и горячей воды должно производиться через очистные фильтры тонкой очистки с сеткой 300 мкм (для обеспечения длительной работы душевой кабины);**
- Максимально допустимая температура горячей воды — 55°C .


Требования к помещению:


- минимальная высота — 2400 мм;
- гидроизоляция пола;
- наличие свободного места при сборке душевой кабины: расстояние от ограждающих конструкций до кабины не менее 600 мм.


Место под душевой бокс/кабину:


Канализационный патрубок должен быть расположен на уровне пола.




ST4X30




ST4X30


u-shaped stripe
Fixed Door Panel(2x)

